Musterring

MR 250

Betriebsanleitung

(Bitte aufbewahren, Stand 12.09.2022)

Musterring

Nutzen Sie die Sicherheit einer großen Marke.

5 Jahre Garantie.
Auf Musterring Möbel ist Verlass.
Die Garantiebestimmungen, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen sind im Musterring Möbel-Gütepass geregelt.

Service-Information
Sie erreichen uns per E-Mail oder über das Servicetelefon zu den üblichen Geschäftszeiten.

Individualität
Die Musterring Produktkennzeichnung belegt, dass Sie ein Unikat gekauft haben.

Pflege
Wir empfehlen Musterring Pflegeprodukte.

Lederpflege & Reinigung
Stoff-/ Mikrofaserpflege & Reinigung
Holzpflege und Sonderprodukte

Zu bestellen unter www.musterring-care.com
oder unter der kostenlosen Beratungsnummer
+ 49 (0) 800 / 88 88 885.
Bei Fragen sprechen Sie uns bitte an;
wir helfen Ihnen gerne weiter.

Zur Werterhaltung Ihrer Möbel

Unsere Pictogramme mit Erläuterungen

Aufbau



Maßangaben in den Preis- und Typenlisten beachten

Neu-/Umbauten sind vor der Lieferung abzuschließen



Stellflächen müssen eben und frei zugänglich sein



Lieferung und Montage nur durch Fachpersonal



Verpackungsrichtlinien und Transporthinweise beachten



Nicht durch die Verpackung schneiden



Genaues Ausrichten mit der Wasserwaage erforderlich



Möbelfüße/-gleiter sind den Fußböden anzupassen



Elementverbindungen nach Herstellervorgaben



Montagezustand nicht ohne Demontage verändern



Abnahme durch Sicht- und Funktionsprüfung

Betrieb



Neumöbelgeruch ist material- und warentypisch



Mindestabstand zu Heizquellen beachten



Empfohlenes Raumklima Ø 45-55% Luftfeuchte



Betriebsanleitung beachten



Haustiere schaden Bezügen bzw. Oberflächen



Genaues Ausrichten mit der Wasserwaage erforderlich



Möbelfüße/-gleiter sind den Fußböden anzupassen



Elementverbindungen nach Herstellervorgaben



Montagezustand nicht ohne Demontage verändern



Abnahme durch Sicht- und Funktionsprüfung

Wartung



Polsterbezüge regelmäßig aufklopfen



Polsterbezüge regelmäßig glätten



Statische Aufladung der Bezüge möglich



Legerer Polsteraufbau neigt zur Wellenbildung



Im Schadenfall Foto: Gesamt-, Detailansicht

Sehr geehrter Kunde,
wir gratulieren Ihnen zum Kauf eines Musterring-Qualitätsproduktes und wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer neuen MR250-Polstergarnitur!

Bei guter Pflege garantieren wir Ihnen ein Höchstmaß an Dauerhaftigkeit und Komfort. Im weiteren Verlauf dieser Gebrauchsanleitung finden Sie deshalb wichtige Produkteigenschaften sowie Sicherheits- und Bedienungshinweise. Lesen Sie diese bitte aufmerksam durch.

Inhaltsverzeichnis

Seite

1. Einführung 5
1.1 Informationen zu dieser Anleitung 5
1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung 5

2. Zu Ihrer Sicherheit! 5
2.1 Warnzeichen und Signalwörter in der Gebrauchsanleitung 5
2.2 Grundlegende Sicherheitshinweise 6
2.3 Warnhinweise zur Nutzung der motorischen Polstermöbel 7
2.4 Akku (optional bestellbar) 7

3. Der optimale Stellplatz 8

4. Eine lange Reise für Ihr Polstermöbel 8

5. Hinweise zum Transport 9

6. Legere Polstermöbel wieder in Form bringen 9

7. Inbetriebnahme 10
7.1 Polstermöbel einfach aufbauen 10
7.1.1 Montagehinweise für Polstermöbel mit WallAway Funktion 10
7.1.2 Ausführung mit Akku 11
7.1.3 Netzteil anschließen 12
7.2 Akku laden 12

8. Bedienung der WallAway-Funktion 13
8.1 WallAway 1-motorisch 13
8.1.1 Berührungstasten/Tastenbelegung der Funktion 14

9. Ablagen 14
9.1 Funktionsablage 15
9.2 Mittelelement 15

10. Canape motorisch 15

11. Querschläfer Funktion manuell 16

12. Kopfstützenverstellung manuell 16

13. Liegearmlehne 17

14. Fehlerbehebung und Reparatur 17

15. Entsorgungshinweis 17

16. Technische Daten 18
16.1 WallAway 18
16.2 Canape motorisch 18
16.3 Ablage 18

17. Konformitätserklärung 19

1. Einführung

1.1 Informationen zu dieser Anleitung

Lesen Sie die Gebrauchsanleitung vollständig durch, bevor Sie die Funktionen Ihres Polstermöbels verwenden. Die Gebrauchsanleitung bildet die Grundlage für den sicherheitsgerechten Umgang und den störungsfreien Betrieb der Funktionen.
Unsachgemäße Verwendung kann zu Personen- und Sachschäden führen.

Die Gebrauchsanleitung muss grundsätzlich auch bei Weiterverkauf mitgegeben werden! Bewahren Sie daher alle Unterlagen für den späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer auf.

Aufgrund der Ausführungsvielfalt können Bilder vom Aussehen der tatsächlichen Polstermöbel abweichen. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das von Ihnen ausgewählte Polstermöbel ist für die Verwendung in Wohnbereichen bestimmt. Stellen Sie sicher, dass Ihre Polstermöbel nicht in Außen- und/oder Nassbereichen aufgestellt und verwendet werden.
Polstermöbel sind weich und verformbar. Die Sitzhärte kann im Laufe der Zeit durch Gebrauch weicher werden. Die Neigung zur Falten- und Muldenbildung ist ein Prozess, den jede Polsterung und jedes Bezugsmaterial unter Einfluss von Körpergewicht durchläuft.

Die durch die Nutzung entstehende Veränderung der Polster- und Bezugsmaterialien und der Optik eines Polstermöbels ist eine warentypische Produkteigenschaft und hat auf den Gebrauch, die Funktionen und die Lebensdauer keinen Einfluss.

Die einzelnen Pflegehinweise zu Ihrem Bezugsmaterial entnehmen Sie bitte den jeweiligen Beilagen.

2. Zu Ihrer Sicherheit!

Damit Sie lange Zeit unbeschwerte Freude mit Ihrem Polstermöbel haben, und um Personen- und Sachschäden zu vermeiden, lesen und befolgen Sie unbedingt die folgenden Informationen.

2.1 Warnzeichen und Signalwörter in der Gebrauchsanleitung

WARNUNG
Der Warnhinweis bezeichnet Situationen, die zu Schäden an dem Produkt oder Verletzungen führen können, wenn sie nicht vermieden werden.

ACHTUNG
Situationen, die zu Schäden an dem Produkt führen können.

Das Ausrufezeichen innerhalb des Dreiecks macht den Benutzer auf wichtige Anweisungen zur Bedienung der Polstermöbel in der mitgelieferten Gebrauchsanleitung aufmerksam.

2.2 Grundlegende Sicherheitshinweise

■ Die WallAway-Funktion Ihrer Polstermöbel kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber hinaus von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, **wenn sie beaufsichtigt** oder bezüglich des sicheren Gebrauchs der Funktions-Polstermöbel unterwiesen wurden und die aus einer Nichtbeachtung resultierenden Gefahren verstehen.

■ Kinder dürfen nicht mit den Polstermöbeln spielen.

■ Schutzausrüstung darf niemals entfernt werden.

■ Benutzen Sie die WallAway-Funktion nur, wenn Sie korrekt in dem Polstermöbel sitzen oder liegen.

■ Während die WallAway- Funktion ausgeführt wird, **sind Personen, insbesondere Kinder, aber auch Tiere, vom Gestellmechanismus fernzuhalten.**

■ **Vor dem Verlassen Ihrer Polstermöbel ist die jeweilige Funktion in ihre Grundstellung (Beinauflage geschlossen) zu bringen.**

■ **Quetschgefahr:** Bei Funktionen mit Scharnieren ist grundsätzlich darauf zu achten, dass Quetsch- und Klemmgefahr besteht.

■ Manuelle Funktionen sind mit beiden Händen zu bedienen, um ein Verkanten zu vermeiden. Durch eine einseitige Benutzung kann die Bedienung schwergängig sein, und die Beschläge können beschädigt werden.

■ **Stauräume dürfen maximal mit 20 kg je Stauraum belastet werden! Dies betrifft auch alle Schubkästen und Hocker mit Stauraumfunktion.**

■ Reparaturen an den Polstermöbeln dürfen **nur** vom Kundendienst durchgeführt werden.

Gefährdung der Standsicherheit:

■ Arm- und Rückenlehnen, Beinauflage und Kopfpolster sowie sonstige Funktionsteile der Polstermöbel dürfen nicht als Sitzplatz benutzt werden. Lassen Sie sich auch nicht in Ihre Polstermöbel hineinfallen und sorgen Sie dafür, dass Kinder nicht auf den Polstermöbeln herumspringen. Ansonsten ist die Standsicherheit der Polstermöbel nicht gewährleistet und die Polstermöbel können beschädigt werden.

■ Übermäßige punktuelle Belastungen vermeiden. Nicht mit Knien und Füßen auf die Polsterung steigen oder darauf abstützen. Diese punktuellen Belastungen können unter anderem zur Falten- und Muldenbildung beitragen.

Statische Aufladung der Bezugstoffe:

■ Lang anhaltende Heizperioden können zur Austrocknung des Bezugsstoffes führen. Hierdurch kann es zu einer statischen Aufladung Ihrer Polstermöbel kommen. Eine Erhöhung der Luftfeuchtigkeit im Raum kann eine solche Aufladung verringern.

2.3 Warnhinweise zur Nutzung der motorischen Polstermöbel

■ Das Netzkabel ist so am Boden zu verlegen, dass keine Stolpergefahr besteht.

■ Das Netzkabel darf nicht mit dem Gestellmechanismus oder anderen sich bewegenden Elementen in Kontakt kommen.

■ Das Netzkabel ist von Wärme und scharfen Kanten fernzuhalten.

■ Das Tragen des Netzteils am Kabel ist verboten.

■ Entfernen Sie den Stecker aus der Anschlussbuchse oder trennen Sie den Akku vom Motor, bevor Sie die Elemente der Polstermöbel verschieben, kippen oder transportieren.

■ Den Stecker nicht am Kabel, sondern am Stecker selbst aus der Steckdose ziehen.

■ Die Funktionen nicht benutzen, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist.

■ Benutzen Sie ebenfalls die Funktionen nicht, wenn diese nicht richtig arbeiten oder defekt sind. Ziehen Sie in einem solchen Fall sofort den Netzstecker, und/ oder trennen Sie den Akku vom Motor, und wenden Sie sich für eine Reparatur an Ihren Möbelfachhändler, von dem Sie Ihr Polstermöbel erworben haben.

■ Außer bei Polstermöbeln mit akkubetriebener Ausführung, lässt sich bei Stromausfall die motorische Funktion nicht benutzen.

⚠ WARNUNG **(starkes elektromagnetisches Feld)**
Trägern von Medizinprodukten wie z.B. Herzschrittmacher, Hörgeräte etc., wird vor dem Erwerb und der Benutzung dieser Polstermöbel ausdrücklich empfohlen, Ihren Arzt und/oder Fachhändler des Medizinproduktes dahingehend zu befragen, ob es bei der Verwendung ihres Medizinproduktes und der gleichzeitigen Benutzung dieser Polstermöbel aufgrund der hier eingebauten Motoren (siehe technische Daten) zu Störungen kommen kann. Sollte Ihr Arzt und/oder Fachhändler des Medizinproduktes dieses bejahen, stimmen Sie bitte mit ihm ab, welche Vorkehrungen von Ihnen entsprechend getroffen werden sollten, um eine Störung zu vermeiden. Bei Zweifeln dürfen die Polstermöbel nicht benutzt werden.

2.4 Akku (optional bestellbar)

■ Den Akku niemals dem Feuer und/oder Hitzequellen aussetzen oder auseinanderbauen.

■ Das Laden bzw. Betreiben **des Akkus ist ausschließlich mit originalem**, dem Polstermöbel beiliegendem Netzteil zugelassen. Die Verwendung von anderen Netzteilen, die die Spezifikationen des beiliegenden Akkus nicht erfüllen, kann zu Personen- und Sachschäden führen.

■ Bei sichtbaren Schäden am Gehäuse, am Kabel oder am Stecker, darf der Akku nicht betrieben werden.

■ Reinigung darf nur mit einem trockenen bis leicht angefeuchteten Tuch, bei abgetrennter Stromversorgung, erfolgen.

■ Das Netzteil beim Laden nicht „bedecken". Eine empfohlene Umgebungstemperatur beträgt 0 bis 40 °C.

■ Das Netzteil nach dem Laden von der Stromversorgung trennen.

3. Der optimale Stellplatz

■ **Elektroinstallation** (betrifft nur die elektromotorisch verstellbaren Polstermöbel): Prüfen Sie, ob am gewählten Abstellplatz elektrische Anschlüsse vorhanden sind bzw. sich an der richtigen Stelle befinden.

⚠ ACHTUNG
Zum Bedienen und Ausführen von Funktionen genügend Platz einplanen.
Stecker, Steckverbindungen oder überstehende Polsterelemente können sonst beschädigt werden.
Bei der Auswahl des Stellplatzes ist auf ausreichenden Abstand zur Wand zu achten.

■ Die Polstermöbel vor direkter Licht- und Sonneneinstrahlung schützen.

■ Um den Originalfarbton der Bezüge möglichst lange zu erhalten, sollen Polstermöbel mindestens 30 cm entfernt von Heizkörpern oder anderen Wärmequellen aufgestellt werden. Zu viel Wärme/Hitze schadet den Bezügen. Auch bei Neubauten, feuchten Wänden etc. ist dieser Wandabstand einzuhalten, ansonsten kann es zu Folgeschäden, wie z. B. Schimmelpilzbildung, kommen.

■ Auf ein normales Raumklima achten. Zuviel Feuchtigkeit kann den Polstermöbeln schaden. Die Polstermöbel bestehen zum Teil aus Holzwerkstoffen. Diese reagieren auf Feuchtigkeit und können dadurch instabil werden.

■ Haustiere kratzen gerne an Möbeln. Haustiere deshalb nicht unbeaufsichtigt auf bzw. in die Nähe der Möbel lassen. Durch derartige Einwirkungen können auch die hochwertigsten Bezüge beschädigt werden.

■ Polstermöbel ebenerdig ausrichten und nicht einseitig auf z.B. Teppichen positionieren.

HINWEIS
Die Standfüße sind nicht für Holzfußböden oder ähnliche Fußbodenbeläge geeignet.

Für Kratzer anfällige und empfindliche Untergründe sollte ein zusätzlicher Schutz, wie z.B. Filzgleiter, unter den Standfüßen angebracht werden.

4. Eine lange Reise für Ihr Polstermöbel

⚠ ACHTUNG
■ Zum Öffnen der Verpackung keine scharfen oder spitzen Gegenstände verwenden. Die Klebebänder an der Folienverpackung bitte per Hand abziehen.

■ Die Polstermöbel nicht an den festgenähten Polstern ziehen.

■ Überstehende, teils herausgezogene Klammern sorgfältig entfernen, ansonsten besteht Verletzungsgefahr, z.B. beim Anheben und Tragen der Polstermöbel.

Eventuell auftretende Unregelmäßigkeiten (Falten, eingedrückte Stellen etc.) sind transportbedingt und verlieren sich im Laufe der Zeit von selbst. Die eingesetzten Polstermaterialien benötigen nach dem Auspacken etwas Zeit, um in ihre ursprüngliche Form zurückzukehren. Zur Unterstützung des Vorgangs bitten wir Sie, die Polsterung und Bezüge vorsichtig mit der Hand zurechtzurichten (siehe Kapitel „Legere Polstermöbel wieder in Form bringen").



Benutzen Sie weder Messer noch Schere zum Öffnen

5. Hinweise zum Transport

ACHTUNG
Die Polstergruppe darf im eingehängten Zustand nicht verschoben werden! Die einzelnen Elemente müssen vorab immer erst voneinander getrennt werden (siehe Kapitel „Polstermöbel einfach aufbauen").

ACHTUNG
Bei der motorischen WallAway-Funktion mit Akku ist die Stromversorgung zwischen Akku und Motor **vor dem Transport** zu trennen. Andernfalls kann es während des Transports zu unbeabsichtigtem Betätigen der Funktion kommen.

■ Die Polstermöbel nur mit 2 oder mehr Personen transportieren

■ Heben Sie die Polstermöbel nicht an den Seitenteilen bzw. an den Kopf- und Fußteilen an.

■ Ein korrekter Transport darf nur durch Anheben am unteren Gestellrahmen erfolgen.

■ Die Polstermöbel vorsichtig anheben.
NICHT schieben, kippen oder ziehen!



Richtig

Falsch

6. Legere Polstermöbel wieder in Form bringen

Sie haben mit diesem Modell ein leger gepolstertes Polstermöbel erworben.
Faltenbildung gehört zur legeren Verarbeitung und damit auch zu den warentypischen Eigenschaften dieser Polstermöbel.
Durch den Transport oder durch die tägliche Benutzung verursachte Veränderungen an der Polsterung können durch leichtes Ziehen und Klopfen wieder gerichtet und in den ursprünglichen Zustand gebracht werden. Das Aufklappen und Richten sollte darüber hinaus in regelmäßigen Abständen wiederholt werden. Hierzu lockern Sie die Kissen der Rückenlehne mit beiden Händen auf. Streichen Sie von innen nach außen über die Kissen (siehe Foto 1).

Halten Sie mit einer Hand eine Ecke des Kissens fest, und klopfen Sie es mit der anderen Hand auf (siehe Foto 2).

Nach der Rückenlehne gehen Sie zu den zwei Armlehnen über. Klopfen Sie diese gleichmäßig mit einer Bewegung von innen nach außen auf (siehe Foto 3).

7. Inbetriebnahme

7.1 Polstermöbel einfach aufbauen

■ Hinweise aus dem Kapitel „Der optimale Stellplatz" sind zu beachten.

■ Stellen Sie die Elemente nebeneinander und hängen dann nacheinander die einzelnen Elemente ein.

■ Heben Sie die Elemente an und drücken Sie sie dann herunter, so dass die Elementverbinder ineinander hängen.

■ Sämtliche Elementverbinder müssen eingehängt werden, damit keine Höhenunterschiede entstehen.



7.1.1 Montagehinweise für Polstermöbel mit Wall-Away-Funktion

Für den Zusammenbau benötigen Sie kein Werkzeug.
Verschraubungssets sind in ausreichender Menge Ihren Polstermöbeln beigefügt.

Verschraubungsset:
1x Gewindestift *M6 x 70*
2x Kunststoffscheiben

WARNUNG
Kippsicherheit bei Polstermöbeln mit WallAway-Funktion

Vor der ersten Inbetriebnahme müssen Sie die einzelnen Elemente des Polstermöbels mit dem mitgelieferten Verschraubungsset fest miteinander verbinden. Dadurch verhindern Sie, dass die Elemente im ausgezogenen Zustand nach vorne kippen können.

Führen Sie dazu folgende Montageschritte durch:

1. Polstermöbelelemente einhängen.

2. Mitgelieferte Verschraubungssets auspacken.

3. Polstermöbelelemente mit WallAway-Funktion mit ihren Nachbarelementen verschrauben:



4. Die Schraubpositionen sind an diesen Aufklebern zu erkennen:

7.1.2 Ausführung mit Akku

ACHTUNG
Stromversorgung wieder herstellen

Akku wird zum Transport der Garnitur vom Motor getrennt.

■ Bei Polstermöbeln mit Akku-Ausführung ist bei Auslieferung werksseitig die Stromversorgung zwischen Akku und Motor gegen unbeabsichtigtes Betätigen der Funktionen Ihres Polstermöbels getrennt.

■ Erst nachdem Ihr Polstermöbel seinen endgültigen Platz bekommen hat, verbinden Sie das Kabel des Akkus mit dem Kabel des Motors (Aktivierung der Akkuverbindung).

■ Sollten Sie Ihr Polstermöbel umstellen wollen, trennen Sie unbedingt vorher den Akku vom Motor (Akkuverbindung)!

■ Die Akkuposition ist am Polstermöbel mit einem Hinweis gekennzeichnet:

7.1.3 Netzteil anschließen

Vor dem Anschluss des Netzteiles an die Steckdose und der ersten Bedienung/dem ersten Betrieb Ihres Polstermöbels sind folgende Warnhinweise zu beachten:

WARNUNG
Stromschlaggefahr

- Überzeugen Sie sich vor dem Anschuss vom einwandfreien Zustand des Netzteils. Prüfen Sie ebenfalls das Netzkabel und den Netzstecker auf Beschädigungen.
- Verwenden Sie keine mangelhaften Geräte!
- Netzteil und Netzkabel von Nässe fern halten.
- Sicherheitshinweise beachten, siehe Kapitel „Zu Ihrer Sicherheit!".

Nachdem Ihre Polstermöbel bei Ihnen ihren endgültigen Platz bekommen haben, verbinden Sie das mitgelieferte Netzteil, wie nachfolgend abgebildet, mit dem Anschlussbel an der Rückseite Ihres Polstermöbels. Erst danach schließen Sie das Netzteil an die Steckdose an.



7.2 Akku laden

- Die Zusatzausstattung „Akku" ermöglicht Ihnen eine einfache kabellose Nutzung.

WARNUNG
Brandgefahr

Das Laden des Akkus und die Benutzung des Polstermöbels sind ausschließlich mit originalen Netzteilen und mit der vorgeschriebenen Eingangsspannung zugelassen!

- **Vor der ersten Inbetriebnahme:**

Der Akku muss vor der ersten Inbetriebnahme der Polstermöbel vollständig geladen werden. Ein Ladezyklus dauert ca. 6 Stunden.

- **Anschluss an die Steckdose:**

1. Schließen Sie für den Ladevorgang das Anschlusskabel direkt an die Ladebuchse an, die sich hinten am Polstermöbelrücken (unten) befindet.
2. Erst danach schließen Sie das Netzteil an die Steckdose an.
3. Der aktuelle Ladezustand wird mittels LED direkt am Akku wie folgt wiedergegeben:

Optische Ladezustandsanzeige

Laden/LED leuchtet dauerhaft ROT = Netzteil angeschlossen - Akku befindet sich im Ladevorgang.

Aufgeladen/LED leuchtet dauerhaft GRÜN = Netzteil angeschlossen, Ladevorgang beendet – Akku ist vollständig geladen.

HINWEIS
Um die Lebensdauer des Akkus nicht unnötig zu reduzieren, wird empfohlen, den Akku in regelmäßigen Abständen wieder aufzuladen. Wir empfehlen, dieses spätestens **alle 3 Monate** oder nach merklich nachlassender Akkuleistung durchzuführen.

Bei einer Fehlfunktion muss der Akku mindestens 1 Minute vom Motor getrennt und danach wieder angeschlossen werden!

Akku vom Motor trennen

Sollte nach diesen Schritten keine Bedienung Ihres Polstermöbels möglich sein, benutzen Sie die Funktion nicht länger, und informieren Sie bitte Ihr zuständiges Möbelhaus.

Unsere Garantiebedingungen für den Akku:

Bei einem Akku handelt es sich um ein Produkt, das dem natürlichen Verschleiß unterliegt. Dennoch gewähren wir Ihnen auf den mitgelieferten Akku zusätzlich zu Ihren Gewährleistungrechten, und zwar für die Dauer von 12 Monaten - gerechnet ab Kaufdatum Ihres Polstermöbels – eine Garantie. Die Garantieleistung setzt insbesondere voraus, dass der Akku - auch bei Nichtbenutzung - regelmäßig, das heißt mindestens alle 3 Monate, vollständig aufgeladen wird und gemäß den Bestimmungen in der Bedienungsanleitung Ihres Polstermöbels verwendet wird. Sollte sich innerhalb der Garantiezeit ein Mangel am Akku zeigen, wenden Sie sich hierfür bitte mit Ihrem Kaufbeleg/-vertrag unverzüglich an Ihren Möbelfachhändler, bei dem Sie Ihre Polstermöbel gekauft haben.

8. Bedienung der WallAway-Funktion

8.1 WallAway 1-motorisch

ACHTUNG
Bei Dauerbetrieb der WallAway-Funktion schaltet sich nach einer gewissen Zeit der Überhitzungsschalter ein. Die WallAway-Funktion ist daraufhin aufgrund einer Abkühlphase (ca. 20 Min.) nicht funktionsfähig. Nach Beendigung der Abkühlphase ist die WallAway-Funktion wieder einsatzbereit.

HINWEIS: Die Elektromotoren sind nicht für einen Dauergebrauch ausgelegt. Beachten Sie daher beim Gebrauch folgende Regel: **Dauer der Laufzeit bzw. Benutzung der Funktionen = Dauer der Pause vor erneuter Benutzung der Funktionen!**



■ Durch Betätigen der Berührungstaste fährt die Beinauflage auf Sitzhöhe und der Sitz zusätzlich einige cm nach oben sowie nach vorne in eine Relaxposition.

■ Hält man die Berührungstaste gedrückt, fährt der Rücken weiter bis zur Liegeposition und der Sitz fährt in dieser Bewegung weiter mit nach vorne und nach oben. Der Rücken des Polstermöbels bleibt weiterhin wandfrei.

8.1.1 Berührungstasten/Tastenbelegung der Funktion

2 x Berührungstaste (vor dem Polstermöbel stehend, seitlich links im Sitz)

Berührungstaste 1 betätigen- WallAway zurück
Berührungstaste 2 betätigen- WallAway vor

ACHTUNG
Die Sensorik der Berührungstaste ist sehr empfindlich. Bitte daher nicht mit nassen Händen oder feuchtem Lappen über die Berührungstaste wischen. Dies kann zu einer Fehlfunktion führen.

■ Unter Umständen kann es bei bestimmten Bezügen vorkommen, dass diese sich durch Reibung der Bezugsoberfläche elektrostatisch aufladen. Im ungünstigen Fall kann es dann zu einer Störung der WallAway-Funktion kommen, die in solchen Fällen durch das Resetten (Trennen und wieder Anschließen des Netzteils/Akku) einfach behoben werden kann.

■ Bei allgemeinen Funktionsstörungen bitte erst wie oben beschrieben „resetten".

9. Ablage

WARNUNG
Stromschlaggefahr

- Vor dem Anschluss des Steckers an die Steckdose überprüfen Sie das Netzkabel auf Beschädigungen.
- Verwenden Sie keine mangelhaften Geräte!
- Steckdosen von Nässe fernhalten. Das Gerät darf nur in trockenen und geschlossenen Räumen betätigt werden.
- Jede Modifikation ist verboten und führt zum Verlust der Gewährleistungsansprüche.

USB-C-Ladebuchse ist geeignet für Geräte mit einem USB-C-Anschluss (5V) für das Laden von Telefonen, Smartphones, Powerbanks, Tablets, Navigationssysteme etc. Die USB-C-Ladebuchse lädt generell alle gängigen Produkte. Aufgrund der Vielzahl an Anbietern und Geräte kann die Funktion nicht in jedem Fall gewährleistet werden.

9.1 Funktionsablage

Verwandlung des klappbaren Rückenpolsters in einen Ablagetisch.
Die Funktionsablage verfügt über eine integrierte Steckdose und einen USB-C-Anschluss.

9.2 Mittelelement



Das trapezförmige Mittelelement verfügt über Stauraum und eine integrierte Steckdose sowie einen USB-C-Anschluss.

ACHTUNG
Sachbeschädigungsgefahr

Anweisungen anderer Geräte, die an die USB-C-Ladebuchse angeschlossen werden sollen, sind zu berücksichtigen.

HINWEIS
Bei der Demontage der Steckdose oder beim Umstellen der Möbel bitte den Netzstecker ziehen.

10. Canape motorisch

ACHTUNG
Überlastung der Elektromotoren beim Canape

Die Dauer der Laufzeit der Elektromotoren je Benutzungsvorgang darf 2 Minuten nicht überschreiten!

HINWEIS
Die Elektromotoren sind nicht für einen Dauergebrauch ausgelegt. Beachten Sie daher beim Gebrauch folgende Regel: **Dauer der Laufzeit bzw. Benutzung der Funktionen = Dauer der Pause vor erneuter Benutzung der Funktionen!**

Canape mit motorischer Verstellbarkeit bis zur Relaxposition:

2. Taste betätigen, der Sitz des Canapes fährt nach vorne aus und die Neigung des Rückens verändert sich.

1. Taste betätigen, das Canape fährt zurück in die Grundstellung.





1 2

2 x Berührungstaste (von der Armlehnenseite)

11. Querschläfer Funktion manuell

ACHTUNG
Funktion mit beiden Händen bedienen

■ Durch eine einseitige Benutzung können die Beschläge beschädigt werden.

1. Den Bettauszug links und rechts anfassen und langsam herausziehen.



2. Die Matratze am Metallgriff nach oben und vorne aufklappen. Die Endposition ist erreicht, wenn die Blende ihre Auflagefläche erreicht hat.

3. Zurückverwandlung: Mittelgriff leicht anheben, die Matratze einklappen und einfahren.



12. Kopfstützenverstellung manuell

„Grundlegende Sicherheitshinweise“ auf der Seite 5 sind zu beachten.

1. Die Kopfstütze ist verstellbar in Höhe und Neigung.

2. Die Kopfstütze im oberen Bereich mit beiden Händen greifen.

3. Die Kopfstütze leicht nach vorn drücken, oder durch leichten Druck nach hinten bewegen, bis die gewünschte Position erreicht worden ist.

13. Liegearmlehne

ACHTUNG
Maximale Belastbarkeit beträgt 13 kg
Die Konstruktion und Polsterung der Liegearmlehne ist als Kopfauflage ausgelegt. Setzen Sie sich nicht auf die Liegearmlehne! Das kann zur Beschädigung des Beschlags führen.

1. Liegearmlehne mit beiden Händen greifen.

2. Leicht nach vorn drücken, oder durch leichten Druck nach hinten bewegen, bis die gewünschte Position erreicht worden ist.

14. Fehlerbehebung und Reparatur

WARNUNG
Verletzungsgefahr

Ziehen Sie vor Reparaturen immer den Netzstecker!
Siehe Kapitel "Zu Ihrer Sicherheit!"

Bei evtl. auftretenden Problemen im Funktionsablauf führen Sie bitte folgende Schritte durch:

- Anschluss an der Steckdose überprüfen

- Sicherung der Steckdose überprüfen

- Trennen Sie das Netzteil der Polstermöbel von der Steckdose und warten Sie 1 Minute lang ab. Danach schließen Sie das Netzteil wieder an.

- Ausführung mit Akku siehe Kapitel „Akku".

Sollte nach diesen Schritten keine Bedienung Ihrer Polstermöbel möglich sein, benutzen Sie die Polstermöbel nicht länger und informieren Sie bitte Ihr zuständiges Möbelhaus.
Reparaturen sind ausschließlich durch den Kundendienst durchzuführen.

15. Entsorgungshinweis

Entsorgen Sie die Materialien sortenrein getrennt in den vorgesehenen Sammelsystemen. Sondermüll führen Sie bitte den vorgesehenen Sammelsystemen zu.

Elektromotoren, Akkus und Netzteile sind **Sondermüll**, NICHT im Hausmüll entsorgen!

16. Technische Daten

Nähere Angaben entnehmen Sie bitte dem Typenschild auf dem Motorengehäuse.

WICHTIG
Typenschilder und Etiketten dürfen niemals entfernt werden.

16.1 WallAway

Stromversorgung:	230 V AC/ 50 Hz
Maximale Leistungsaufnahme:	2 Elektromotoren: ca. 60 W
Leistungsaufnahme im Ruhezustand:	≤ 0,5W
Schutzklasse des Netzteils:	II ⧈
Schutzart:	IP20
Funktion Belastbarkeit:	Maximal 120 kg
Akkuspannung:	26 V DC
Akkukapazität:	2,2 Ah

16.2 Canape motorisch

Stromversorgung:	230 V AC/ 50 Hz
Maximale Leistungsaufnahme:	ca. 100 W
Leistungsaufnahme im Ruhezustand:	≤ 0,5W
Schutzklasse des Netzteils:	II ⧈
Funktion Belastbarkeit:	Maximal 120 kg

16.3 Ablage

Stromversorgung:	110-240V AC/50-60 Hz
Leistungsaufnahme im Ruhezustand:	≤ 0,05W
Schutzklasse:	I ⏚
USB-C:	5 VDC; 2,1 A
Schutzklasse USB-C:	II ⧈

17. Konformitätserklärung

Musterring International
Josef Höner GmbH & Co. KG
Hauptstraße 134 – 140
33378 Rheda Wiedenbrück
Deutschland

erklärt für das Programm:
MR 250, Typen mit CE-Kennzeichnungspflicht,
sofern zutreffend, die Einhaltung und Entsprechung der EU-Richtlinien:

- Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- EMV-Richtlinie 2014/30/EU
- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU
- EuP-Richtlinie 2009/125/EG

Die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU werden eingehalten.

Dokumentationsbevollmächtigter: Alexander Höner
Hauptstraße 134 - 140, 33378 Rheda-Wiedenbrück

Hiermit wird bestätigt, dass das oben genannte Produkt den genannten
EU-Richtlinien entspricht:

Rheda-Wiedenbrück, August 2016

Alexander Höner
Geschäftsleitung Musterring International

Musterring International
Josef Höner GmbH & Co. Kg
Hauptstraße 134 - 140
33378 Rheda-Wiedenbrück / Deutschland