Musterring



KIRA-SYSTEM

Aufbauanweisung

(Bitte aufbewahren) (Stand 30.05.2018)

Musterring

Nutzen Sie die Sicherheit einer großen Marke.





5 Jahre Garantie.
Auf Musterring Möbel ist Verlass.
Die Garantiebestimmungen, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen sind im Musterring Möbel-Gütepass geregelt.





Service-Information
Sie erreichen uns per E-Mail oder über das Servicetelefon zu den üblichen Geschäftszeiten.



Individualität
Die Musterring Produktkennzeichnung belegt, dass Sie ein Unikat gekauft haben.



Pflege
Wir empfehlen Musterring Pflegeprodukte.

Lederpflege & Reinigung
Stoff-/ Mikrofaserpflege & Reinigung
Holzpflege und Sonderprodukte




Zu bestellen unter www.musterring-care.com
oder unter der kostenlosen Beratungsnummer
+ 49 (0) 800 / 88 88 885.
Bei Fragen sprechen Sie uns bitte an;
wir helfen Ihnen gerne weiter.

Zur Werterhaltung Ihrer Möbel

Inhaltsverzeichnis K I R A - S Y S T E M

Wichtige Hinweise / Pflegeanleitung	4
Aufbauhinweis Standelement - Kombinationen	5
Standelemente Ausrichten	6
Standelemente verbinden	7
Standelemente Kippsicherung und Blattmontage ab 5 Raster höhe	8-11
Standelemente Sockelleistenmontage	12
Aufbauhinweise Korpuselemente	13-15
Aufbauhinweise Unterboden mit Sockelgleiter	16-19
Glasböden / LED-Glaskantenbeleuchtung	20-21
Türen ausrichten / Scharniereinstellung	22
Schubkasten Höhenverstellung	23
Montage Wand-Hängeelemente Tiefe : 39,6 / 49,2	24-29
Wand-Hängeelemente mit Schubkasten Tiefe : 39,6 / 49,6 (1R / 1,5R)	30-33
Wand-Hängeelemente Tiefe : 39,6 / 49,6 (0,5R / 1R)	34-39
Wandbordmontage	40-41
Bord / LED Beleuchtungsbord	42-45
Wangensystem / Wangensystem mit Deckenspanner	46-47
Beschlagmontage Wangen	48
Höhen und Deckenspanner bei Wangen	49
Aufbau Wangensystem	50-51
Montage Böden mit Hängebeschlag	52-53
Montage Eckwangen	54
Wangensystem Kippsicherung mit Winkel	55
Schubkasteneinsatz Wangensystem	56-57
Montage Aufsatzwangen / Hängewangen	58-59
Schreibplatte mit Rückwand	60-63
Schreibplatte / Ablage	64-67
Aufsatz- Paneele B:150 und B.180	68-76
Zwischenbau-Paneel B:120	77-87
TV-Säule	88-95
Wandspiegel	96-101
Kleiderschrank	102-115

Für die Montage benötigen Sie:



2 Personen.

Wichtige Hinweise / Pflegeanleitung

Lieber Kunde,
herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres neuen Möbelstücks. Beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise, die zur sachgerechten Nutzung des neuen Möbels erforderlich sind.


- Bei einer mitgelieferten Montageanweisung ist diese aufmerksam zu lesen und dementsprechend nach den Montageschritten zu verfahren. Wir können für Ihre Montagefehler leider keine Haftung übernehmen!
- Legen Sie bitte die Möbelteile auf einen weichen Untergrund - so vermeiden Sie Kratzer!
- Verwenden Sie bitte nur die beigefügten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen Montageschritten!
- Sachgerechter Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal und die Anpassung des Montagezustandes an bauwerkbedingte Gegebenheiten garantieren Ihnen den hohen Gebrauchs- und Funktionsnutzen. Einwandfreie Möbelfunktionen sind nur bei lot- bzw. waagerechter Aufstellung und exakten Beschlageinstellungen gewährleistet.
- Hängeelemente, Wandmontagen und vorgeschriebene Kippsicherungen sind ausschließlich mit beiliegenden Beschlägen und nur in Wandaufbauten mit ausreichender Belastbarkeit, z. B. im Festmauerwerk, zulässig. Die Beschlagtechnik der Scharnier-, Führungs- Schließ-, Selbsteinzugs- und Dämpfungssysteme ist wartungsfrei. Nach Veränderungen des fachgerechten Montagezustands besteht die Sorgfaltspflicht zur Nachjustierung.
- Elektronische Bauteile sind nach den gültigen Normen von VDE, CE, MM gefertigt, es gelten die relevanten Einbauvorschriften, Sicherheitshinweise und Bedienungsanweisungen der Gerätehersteller. Röhren und Glühlampen sind Verschleißteile und unter Angabe der Leistungswerte im Elektrofachhandel erhältlich. Beim Auswechseln von Halogenglühlampen ist das Berühren mit der Hand zu vermeiden. Ausserdem dürfen nur Glühlampen gleicher Leistung (Trafo-Überlastung) eingesetzt und nicht zugestellt / zugehängt (Hitzestau) werden.
- Die Verarbeitung und die Materialbeschaffenheit machen eine besondere Pflege und teuere Pflegemittel nicht erforderlich. Bitte nur mit einem Staubtuch oder feuchtem Lappen reinigen. Keine Microfasertücher und keine scheuernden Putzmittel verwenden!
- Glasflächen nur mit heißen Wasser befeuchteten Lappen reinigen.
  Keine Haushalts-, Glasreiniger oder Spülmittel verwenden!
- Um eine umweltgerechte Entsorgung der Verpackung zu gewährleisten, sind wir als Hersteller der Interseroh - AG, einem Unternehmen zur Verwertung von Sekundärstoffen angeschlossen. Es stellt sicher, dass die Verpackung bei Ihrem Fachhändler umweltschonend entsorgt wird!
- Die von uns eingesetzten Lacke und Beizen entsprechen den Anforderungen der DIN EN71 Teil3. (Migration bestimmter Elemente - Sicherheit von Kinderspielzeug!)
- Alle Einlegeböden beim Ein- / Auslegen bitte nicht verkanten, da dieses zu Beschädigungen der Möbelelemente führen kann. Scharfkantige bzw. spitze Gegenstände, sowie hartes Aufsetzen können zu Beschädigung oder Glasbruch beim Einlegeboden führen!
- Werden Betriebs-, Bedienungs- oder Wartungsanweisungen nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, so entfällt jede Gewährleistung.

Max. zulässige Belastung von :

Wandbord mit Rückwand	: 1Kg / 10cm	Schubkasten	: 15Kg
Wandbord **ohne** Rückwand	: 0,75Kg / 10cm	Holzböden	: 12Kg
Hängeelemente	: 4Kg / 10cm	Glasböden	: 12Kg
TV- Aufsätze	: 50Kg	Stahlböden	: 25Kg


Standelement - Kombinationen

Bei Eckkombinationen immer mit dem Aufbau des Eckelements beginnen! Eckelement auf den engültigen Platz stellen und waagerecht ausrichten; evtl. unterlegen (nach Aufbau nicht mehr verschieben).
Bei Elektroinstallation:
Funkschalter und Netzkabel immer als erstes verbinden!




Standelemente Ausrichten

Siehe auch Standelemente Kippsicherung und Blattmontage Seite 8-11.



Standelemente verbinden

Verbindungsschraube (S4)




4,0x30

Abdeckkappe (K4)




Standelemente Kippsicherung und Blattmontage


Schraube (SK8)



Dübel (U8)




Kippsicherung




1) Standelement Kippsicherung

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Montage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

2) Blattmontage




Standelemente Kippsicherung und Blattmontage





1) Standelement Kippsicherung


Achtung!
1.) Kippsicherungen sind NUR für Standelemente geeignet.

2.) Kippsicherungen nicht zum Aufhängen von Elementen verwenden.











1). Kippsicherung so anschrauben das ein verstellen noch möglich ist.



3). Kippsicherung festschrauben.




2). Standelemente fixieren.



Standelemente Kippsicherung und Blattmontage

Verbindungsschraube (S4)




4,0x30

Abdeckkappe (K4)




2) Blattmontage



Standelemente Kippsicherung und Blattmontage

Verbindungsschraube (S4)




4,0x30

Abdeckkappe (K4)






2) Blattmontage


Standelemente Sockelleistenmontage



Korpuselemente

Verbindungsschraube (S4)	Verbindungsschraube (S6)	Harpunenfeder (HF)
 4,0x30	 4,0x15	


① Blattboden
② Element (links)
③ Element (mitte)
④ Element (rechts)
⑤ Sockelleiste




Korpuselemente


1) Schubkästen herausnehmen.
2) Elemente ausrichten.
3) Elemente verbinden.

Verbindungsschraube (S4)







Korpuselemente



Verbindungsschraube
(S6)




4,0x15



Sockelleiste ⑤


Sockelleistenmontage
(siehe Seite 12)




Schubkasten Höhenverstellung
(siehe Seite 23)

Unterboden mit Sockelgleiter


Sockelfüsse (SF4)




Schraube (S15)



PH3,5x15




1) Sockelboden




Unterboden mit Sockelgleiter

1) Sockelboden




Unterboden mit Sockelgleiter



Unterboden mit Sockelgleiter

Verbindungs-
Schraube
(S4)




4,0x30


Abdeckkappe
(K4)




Siehe auch Seite 8-11 Standelement Kippsicherung.



Glasböden / LED - Glaskantenbeleuchtung



Glasböden / LED - Glaskantenbeleuchtung




Türen ausrichten / Scharniereinstellung


Abbildung

a) Tiefeneinstellung

b) Höheneinstellung

c) Seiteneinstellung








Abbildung

d) und e) Türenausbau


f) und g) Türeneinbau










Türenausbau







Türeneinbau






Schubkasten Höhenverstellung






Wand-Hängeelemente

Hängeelemente **Tiefe : 39,6 / 49,2 cm**






Achtung!


Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

Spax-Schraube (S1)




6,0x50


Mauerdübel (U8)
⌀ 8mm



Hängerlasche (L1)



Verbindungs-Schraube (S4)




4,0x30


Abdeckkappe (K4)



Hängerbeschlag (vormomtiert)



Abdeckkappe silber (K5)




(links) (rechts)

Wand-Hängeelemente

Hängeelemente **Tiefe : 39,6 / 49,2 cm**


① Hängeschrank
② oberes Abdeckblatt
③ unteres Abdeckblatt

Achtung!
max. Belastung
pro Schrank siehe Seite 4.




Wand-Hängeelemente

Spax-Schraube (S1)





5,0x50

Mauerdübel (U8)
∅ 8mm



Hängerlasche (L1)







Wand-Hängeelemente

1) Tiefenverstellung

2) Höhenverstellung







Achtung!
max. Belastung
pro Schrank siehe Seite 4.

Wand-Hängeelemente


Spax-Schraube (S1)




Mauerdübel (U8)
∅ 8mm




Hängerlasche (L1)





Wand-Hängeelemente

Verbindungs-Schraube (S4)




4,5x30


Abdeckkappe (K4)




Abdeckkappe silber (K5)



links rechts






Wand-Hängeelemente mit Schubkasten (1R / 1,5R)

Hängeelemente **Tiefe: 39,6 cm und Seitenhöhe ab 35,2 cm (1R)**

Hängeelemente **Tiefe: 49,2 cm und Seitenhöhe ab 52,8 cm (1,5R)**

Achtung!
max. Belastung
pro Schrank siehe Seite 4.


① SK-Hängeschrank
② oberes Abdeckblatt
③ unteres Abdeckblatt




Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.


Spax-Schraube (S1)




Mauerdübel (U8)
⌀ 8mm



Hängerlasche (L1)




Verbindungs-Schraube (S4)




Abdeckkappe (K4)





Wand-Hängeelemente mit Schubkasten (1R / 1,5R)






Wand-Hängeelemente mit Schubkasten (1R / 1,5R)






Wand-Hängeelemente mit Schubkasten (1R / 1,5R)

Verbindungs-Schraube (S4)



Abdeckkappe (K4)






Schubkasten Höhenverstellung
(siehe Seite 23)


Wand-Hängeelemente Tiefe: 39,6 / 49,2 cm (0,5R / 1R)


Ⓐ Hängeelemente Tiefe: 39,6 / 49,2 und Seitenhöhe 17,6 cm (0,5R)


Ⓑ Hängeelemente Tiefe: 39,6 / 49,2 und Seitenhöhe 35,2 cm (1R)


-Hängeelemente mit Klappe
-Hängeelemente mit Auszug
-Hängeelemente mit Schubkästen
-Hängeelemente mit Schubkasten und Klappe
















Wand-Hängeelemente Tiefe: 39,6 / 49,2 cm (0,5R / 1R)

① Hängeelement **Tiefe: 39,6 / 49,2 cm**

② oberes Abdeckblatt

③ unteres Abdeckblatt







Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.


Spax-Schraube (S1)




Mauerdübel (U8)
⌀ 8mm



Hängerlasche (W4)



Verbindungs-Schraube (S4)




Abdeckkappe (K4)




Achtung!
max. Belastung
pro Schrank siehe Seite 4

Hängerbeschlag (vormontiert)




Abdeckkappe (K8)




Wand-Hängeelemente Tiefe: 39,6 / 49,2 cm (0,5R / 1R)

Spax-Schraube (S1)




6,0x50

Mauerdübel ∅ 8mm (U8)




Hängerlasche (W4)





(W4)


① Hängeelement **Tiefe: 39,6 / 49,2 cm**





Wand-Hängeelemente Tiefe: 39,6 / 49,2 cm (0,5R / 1R)













Wand-Hängeelemente Tiefe: 39,6 / 49,2 cm (0,5R / 1R)



Wand-Hängeelemente Tiefe: 39,6 / 49,2 cm (0,5R / 1R)


Verbindungs-Schraube (S4)



4,0x30

Abdeckkappe (K4)






Schubkasten Höhenverstellung
(siehe Seite 23)

Wandbordmontage

1)

MESSEN
X mm




Achtung!


Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

2)


MESSEN
X = mm




3)




4)



Wandbordmontage







Einstellungen


5a) Höhe

5b) Neigung

5c) Seitlich









Achtung!
max. Belastung
siehe Seite 4.

Bord / LED Beleuchtungsbord


Schraube (US)




Schraube (S9)



Halterung (vormontiert) Hängerlasche (L1)



Mauerdübel ∅ 8mm (U8)




Achtung!


Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

① Regalboden


② Rückwand

Achtung!
max. Belastung
siehe Seite 4.






Bord / LED Beleuchtungsbord




Bord / LED Beleuchtungsbord


Schraube (S9)




Mauerdübel (U8)
⌀ 8mm



Halterung (vormontiert) Hängerlasche (L1)




3)



Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

4)




Bord / LED Beleuchtungsbord

① Regalboden

② Rückwand


Achtung!
max. Belastung
siehe Seite 4.


5)



Höhenverstellung
Hängerbeschlag

6)







Wangensystem

Endlos Aufbau mit oder ohne Rückwände möglich.

Wangensysteme ab 6 Raster ohne Deckenverspanner
müssen eine Wandbefestigung mit Winkel haben.







1) Aussenwangen links
2) Mittelwangen
3) Aussenwangen rechts
4) Sockelboden
5) Rückwand (optional)
6) Böden

Wangensystem mit Deckenspanner

Endlos Aufbau mit oder ohne Rückwände möglich.







1) Aussenwangen links
2) Mittelwangen
3) Aussenwangen rechts
4) Sockelboden
5) Rückwand (optional)
6) Böden
7) Deckenspanner

Beschlagmontage Wangen

Rückwandhalter (RH)





Bodenträger (TAB26)




1)
2)
3)

1) Aussenwangen links
2) Mittelwangen
3) Aussenwangen rechts







Rückwandhalter




Höhen- und Deckenspanner bei Wangen



Aufbau Wangensystem





Aufbau Wangensystem





Böden mit Hängebeschlag Wangensystem

Böden mit Hängebeschlag im Zwischenbau.













Böden mit Hängebeschlag Wangensystem


Böden mit Mittelwange.



















Montage Eckwangen Wangensystem


PH-Schraube (S5)
3 x



3,5x16









Wangensystem Kippsicherung mit Winkel

Wangensysteme ab 6 Raster müssen eine Wandbefestigung mit Winkel haben.


Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.






Schubkasteneinsätze Wangensystem

<u>Achtung!</u>
max. Belastung
siehe Montageanleitung Seite 4.




Duplo (BT)
2x




ø 5mm

Verbindungs-Schraube (S4)
2x




4,0x30

1.




Schubkasteneinsätze Wangensystem

2.



3.




Schubkasten Höhenverstellung
(siehe Seite 23)

Montage Aufsatzwangen Wangensystem


Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

1) Wangen
2) Aufsatzwangen




Montage Hängewangen Wangensystem


3) Hängewangen




Schreibplatte mit Rückwand




Dübelschraube (DS6)
∅ 6mm




Mauerdübel (U8)
∅ 8mm




Schraube (S9)



Schraube M6 (S10)




① Wandleiste (links)
② Wandleiste (rechts)
③ Querleisten
④ Paneel
⑤ Stützwinkel
⑥ Buchablage




Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.


Schreibplatte mit Rückwand




Schreibplatte mit Rückwand




Schraube (S9)




Mauerdübel (U8)
∅ 8mm







5.





6.







Schreibplatte mit Rückwand









7.




8.






Schreibplatte / Ablage


Schraube (S9)



Mauerdübel (U8)
∅8mm



Schraube M6 (S10)




Bodenträger (TAB26)



Achtung!
max. Belastung siehe Seite 4.
(Hängeelemente)

① Schreibplatte / Ablage
② Stützwinkel
③ Wange (optional)




Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

Schreibplatte / Ablage


Schreibplatte / Ablage im Zwischenbau.




Schreibplatte / Ablage

Schreibplatte / Ablage überstehend oder frei hängend.


Stützwinkel



Schraube (S9)




Mauerdübel (U8)
⌀8mm




Bodenträger (TAB26)



Schraube M6 (S10)




Montagehöhe (a) Schreibplatte




(a) - (b) = c


Schreibplatte / Ablage


Schreibplatte / Ablage überstehend oder frei hängend.



Aufsatz-Paneele B:150 und B:180









Aufsatz-Paneele B:150 und B:180


Dübelschraube (DS6)
∅ 6mm



Bodenträger (H2)




Harpunenfeder (HF)



Schraube (S2)
2 x



Glasbodenhalter 2 x




Achtung!


Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

Aufsatz-Paneele B:150 und B:180


① Wandleiste (links)
② Wandleiste (mitte)
③ Wandleiste (rechts)
④ Querleisten
⑤ Paneel (unten)
⑥ Paneel (für Böden)
⑦ Boden
⑧ Abdeckleiste (oben)
⑨ Abdeckleisten (links)
⑩ Abdeckleisten (rechts)




Aufsatz-Paneele B:150 und B:180



Dübelschraube (DS6)
∅ 6mm







① Wandleiste (links)

④ Querleiste

1)




2)



ACHTUNG!


1) Elemente ausrichten.

Elementhöhe = inkl. Oberboden.




Aufsatz-Paneele B:150 und B:180


3) ④ Querleiste
② Wandleiste (mitte)




Dübelschraube (DS6)
∅ 6mm



4) ④ Querleiste
③ Wandleiste (rechts)




Aufsatz-Paneele B:150 und B:180



Aufsatz-Paneele B:150 und B:180


Harpunenfeder (HF)




⑥ Paneel (für Böden)

Aufsatz-Paneele B:150 und B:180

⑦ Boden
⑧ Abdeckleiste (oben)
⑨ Abdeckleiste (links)
⑩ Abdeckleiste (rechts)






Aufsatz-Paneele B:150 und B:180


Schraube (S2)
2 x





4,0x17

Glasbodenhalter 2 x










<u>Achtung!</u>
Glasboden
max. Belastung
siehe Seite 4.


Glasbodenhalter

Schraube fest anziehen!




Zwischenbau-Paneele B:120

Schraube (S9)




Schraube (M4)



M4x25


Bodenträger (H2)

Halterung (vormontiert)





Abdeckkappen

Harpunenfeder (HF)



Distanzbolzen M4 (DB4)







Zwischenbau-Paneele B:120

① Wandleiste (links)
② Wandleiste (rechts)
③ Querleisten
④ Paneel (unten)
⑤ Paneel (mitte)
⑥ CD/DVD Element
⑦ Paneel (oben)
⑧ Boden
⑨ Paneel (mit Abdeckleiste oben)

Achtung!
max. Belastung
siehe Seite 4.



Zwischenbau-Paneele B:120




ACHTUNG!

1) Elemente ausrichten.


Elementhöhe = inkl. Oberboden.

Zwischenbau-Paneele B:120




Zwischenbau-Paneele B:120

Harpunenfeder (HF)



(H2) 2x



Schraube (M4)


4x



M4x25

Distanzbolzen (DB4)
M4

4x





⑤ Paneel (mitte)


⑥ CD/DVD Element

Zwischenbau-Paneele B:120

⑦ Paneel (oben)









Zwischenbau-Paneele B:120


⑤ Paneel (mitte)
⑥ CD/DVD Element




Zwischenbau-Paneele B:120




Zwischenbau-Paneele B:120




Zwischenbau-Paneele B:120




Zwischenbau-Paneele B:120



TV-Säule




Dübelschraube (DS6)
∅ 6mm




(DS6)
6,0x80

Schraube (S4)




M4x35

Glasboden-
Halter



Hülse (A7)




Schraube (S2)




4,0x17

Bodenträger (H1)



Bodenträger (H2)




Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.


TV-Säule


① Wandleiste (links)
② Wandleiste (rechts)
③ Querleisten
④ Paneel
⑤ Boden
⑥ CD/DVD Element
⑦ Glasboden

Achtung!
Glasboden
max. Belastung
siehe Seite 4.



TV-Säule






ACHTUNG!

1) Elemente ausrichten.


Elementhöhe = inkl. Oberboden.





TV-Säule


② Wandleiste (links)

③ Querleiste











TV-Säule




TV-Säule


Bodenträger
(H1)
2 x
(H2)
2x
⑤ Boden
Bodenträger
(H1)und(H2)
(H1)
⑤
(H1)
(H2)
⑤
(H2)


TV-Säule

Schraube (S4)




M4x35

Hülse (A7)




⑥ CD/DVD Element



TV-Säule

Glasbodenhalter 2 x




Schraube (S2)
2 x




4,0x17

⑦ Glasboden




(S2)




Glasbodenhalter

Schraube fest anziehen!




<u>Achtung!</u>
Glasboden
max. Belastung
siehe Seite 4.

Wandspiegel




Wandspiegel


Mauerdübel (U8)
⌀ 8mm



Schraube (S9)




Halterung (vormontiert) Hängerlasche (L1)




Achtung!


Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

Verbindungsbolzen (b9)




Harpunenfeder (HF)






Wandspiegel




Wandspiegel




Wandspiegel

4)





Wandspiegel




Kleiderschrank


Kleiderschrank mit Drehtüren









Rückwand-Schraube (RS)



Bodenträger (BT4)




Verbindungs-Schraube (S4)



4,0x30

Harpunenfeder (HF)




Stangen-lager (SL)




Schraube (s3)



Winkel (W1)



Spax-Schraube (S6)




Mauerdübel (S6)




6x30


Spax-Schraube (WS)



Abdekkappe (DK)




Scharnier (DS)




Kleiderschrank

① Sockelboden
② Seite (links)
③ Rückwand
④ Oberboden
⑥ Seite (rechts)
⑦ E-Boden
⑧ E-Boden (mit Kleiderstange)
⑨ Kleiderstange
⑩ Blattboden
⑪ Sockelleiste
⑫ Drehtür (links)
⑬ Drehtür (rechts)



Kleiderschrank


① Sockelboden
② Seite (links)
③ Rückwand
④ Oberboden
⑤ Mittelseite
⑥ Seite (rechts)
⑦ E-Boden
⑧ E-Boden (mit Kleiderstange)
⑨ Kleiderstange
⑩ Blattboden
⑪ Sockelleiste
⑫ Drehtür (links)
⑬ Drehtür (rechts)




Kleiderschrank

Element auf den engültigen Platz stellen und waagerecht ausrichten; evtl. unterlegen (nach Aufbau nicht mehr verschieben).
Bei Elektroinstallation:
Funkschalter und Netzkabel immer als erstes verbinden!

① Sockelboden
② Seite (links)
③ Rückwand






Kleiderschrank


① Sockelboden
② Seite (links)
③ Rückwand

Rückwand-Schraube (RS) (2x)




Kleiderschrank

① Sockelboden
② Seite (links)
③ Rückwand
④ Oberboden




Kleiderschrank

① Sockelboden
② Seite (links)
③ Rückwand
④ Oberboden
⑤ Mittelseite




Kleiderschrank

① Sockelboden
② Seite (links)
③ Rückwand
④ Oberboden
⑥ Seite (rechts)




Kleiderschrank

① Sockelboden
③ Rückwand
④ Oberboden
⑥ Seite (rechts)




Kleiderschrank

Verbindungs-
Schraube
(S4)




4,0x30


Harpunenfeder (HF)




⑩ Blattboden

⑪ Sockelleiste








Kleiderschrank

Winkel (W1)




Mauerdübel
(U6)




6x30

Spax-Schraube
(S6)



4x40


Spax-Schraube
(WS)




4x14

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

Kleiderschrank Kippsicherung







Kleiderschrank

⑦ E-Boden

⑧ E-Boden
(mit Kleiderstange)

⑨ Kleiderstange


Stangen-
lager
(SL)





Schraube
(s3)




Bodenträger
(BT4)










Kleiderschrank


⑫ Drehtür (links)

⑬ Drehtür (rechts)

Scharnier



Griff




2 x


Schraube





4 x

Scharniereinbau











Kleiderschrank

⑫ Drehtür (links)

⑬ Drehtür (rechts)

Türeneinbau





Türen ausrichten / Scharniereinstellung
(siehe Seite 22)

Musterring International
D - 33378 Rheda-Wiedenbrück
Printed in Germany

Bei nicht vorschriftsmäßiger und / oder nicht fachmännischer Montage wird bei Personen- und / oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen.