Musterring

MR 390

Betriebsanleitung

(Bitte aufbewahren, Stand 25.02.2021)

Musterring

Nutzen Sie die Sicherheit einer großen Marke.

5 Jahre Garantie.
Auf Musterring Möbel ist Verlass.
Die Garantiebestimmungen, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen sind im Musterring Möbel-Gütepass geregelt.

Service-Information
Sie erreichen uns per E-Mail oder über das Servicetelefon zu den üblichen Geschäftszeiten.

Individualität
Die Musterring Produktkennzeichnung belegt, dass Sie ein Unikat gekauft haben.

Pflege
Wir empfehlen Musterring Pflegeprodukte.

Lederpflege & Reinigung
Stoff-/ Mikrofaserpflege & Reinigung
Holzpflege und Sonderprodukte

Zu bestellen unter www.musterring-care.com
oder unter der kostenlosen Beratungsnummer
+ 49 (0) 800 / 88 88 885.
Bei Fragen sprechen Sie uns bitte an;
wir helfen Ihnen gerne weiter.

Zur Werterhaltung Ihrer Möbel

Unsere Pictogramme mit Erläuterungen

Aufbau



Maßangaben in den Preis- und Typenlisten beachten

Neu-/Umbauten sind vor der Lieferung abzuschließen



Stellflächen müssen eben und frei zugänglich sein



Lieferung und Montage nur durch Fachpersonal



Verpackungsrichtlinien und Transporthinweise beachten



Nicht durch die Verpackung schneiden



Genaues Ausrichten mit der Wasserwaage erforderlich



Möbelfüsse/-gleiter sind den Fußböden anzupassen



Elementverbindungen nach Herstellervorgaben



Montagezustand nicht ohne Demontage verändern



Abnahme durch Sicht- und Funktionsprüfung

Betrieb



Neumöbelgeruch ist material- und warentypisch



Mindestabstand zu Heizquellen beachten



Empfohlenes Raumklima Ø 45-55% Luftfeuchte



Betriebsanleitung beachten



Haustiere schaden Bezügen bzw. Oberflächen



Genaues Ausrichten mit der Wasserwaage erforderlich



Möbelfüsse/-gleiter sind den Fußböden anzupassen



Elementverbindungen nach Herstellervorgaben



Montagezustand nicht ohne Demontage verändern



Abnahme durch Sicht- und Funktionsprüfung

Wartung



Polsterbezüge regelmäßig aufklopfen



Polsterbezüge regelmäßig glätten



Statische Aufladung der Bezüge möglich



Legerer Polsteraufbau neigt zur Wellenbildung



Im Schadenfall Foto: Gesamt-, Detailansicht

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

wie gratulieren Ihnen und freuen uns, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt von Musterring entschieden haben!
Sie haben ein leger gepolstertes Produkt aus industrieller Serienfertigung erworben.

Lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig.
Sie enthält wichtige Hinweise zur Verwendung Ihres Polstermöbels.
Außerdem beachten Sie bitte alle Gebrauchs- und Pflegehinweise in Ihrem Musterring Möbel-Gütepass.

Inhaltsverzeichnis

1. Aufbau
1.1 Auswahl des Aufstellortes
1.2 Auspacken
1.3 Transport
1.4 Fussmontage
Schutz Ihres Fußbodens
1.5 Aufbauen
1.6 Komfort mit Stauraum ohne Armlehnen
1.7 Komfortbett mit Stauraum mit Armlehne links oder rechts
1.8 Motorischer Longchair
1.9 Aufklopfen / Ausrichten der Polster
2. Allgemeine Hinweise zur Benutzung
2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise
3. Bedienung von Funktionen
3.1 Kopfteilverstellung
3.2 Armlehnfunktion
3.3 Komfortbett mit Stauraum
3.4 Longchair mit motorischer Relaxfunktion
4. Modellbedingte Eigenschaften
5. Entsorgung
6. Fussmontagepläne
7. EU-Konformitätserklärung

1. Aufbau

1.1 Auswahl des Aufstellortes



Mindestabstand zu Heizquellen beachten



Empfohlenes Raumklima Ø 45-55% Luftfeuchte

Beachten Sie bitte, das Möbel dem Verwendungszweck entsprechend aufgestellt werden, so dass

- Polstermöbel vor direkter Licht- und Sonneneinstrahlung bzw. intensiver Wärmeeinwirkung geschützt sind, um ein Verblassen u. Austrocknen des Bezugsmaterials zu minimieren.

- genügend Freiraum zum Bedienen und Ausführen von Funktionen vorhanden ist

- für ausreichend Raumklima gesorgt ist

- Netzkabel und elektrische Zuleitungen nicht beschädigt werden

- Geräuschbildungen bei Unebenheiten des Bodens entstehen können (Teppiche, schiefe Böden usw.). Bitte gleichen Sie diese Unebenheit mit geeigneten Hilfsmitteln wie Filz, Unterlegscheiben usw. aus.

1.2 Auspacken



Nicht durch die Verpackung schneiden



Verpackungsrichtlinien und Transporthinweise beachten

Um Beschädigungen der Bezüge zu vermeiden, verwenden Sie bitte zum Öffnen der Verpackung keine scharfen Gegenstände. Die Klebebänder bitte an der Folienverpackung mit der Hand abziehen.





Lieferung und Montage nur durch Fachpersonal

1.3 Transport

Transportieren Sie Ihr Möbelstück nur mit zwei oder mehreren Personen. Heben Sie das Möbelstück nicht an den Seitenteilen bzw. an den Kopf- und Fußteilen an. Schieben und ziehen Sie das Möbelstück nicht, sondern heben Sie es vorsichtig an. Ein korrekter Transport ist nur duch Anheben am unteren Gestellrahmen gewährleistet.

1.4 Fussmontage

Bitte beachten Sie die Fussmontagepläne unter Punkt 6.

Schutz Ihres Fußbodens

Bei Parkettfußböden o. ä. denken Sie bitte an geeigneten Schutz (Filzgleiter etc.), um Verkratzungen am Boden zu vermeiden.



Möbelfüsse/-gleiter sind den Fußböden anzupassen

1.5 Aufbauen



Elementverbindungen nach Herstellervorgaben

Elementverbinder
Stellen Sie die Elemente nebeneinander an den richtigen Standort und hängen dann nacheinander die einzelnen Elemente ein. Heben Sie die Elemente an und drücken Sie dann dieses herunter, so dass die Elementverbinder ineinander einhaken. Sämtliche Elementverbinder müssen eingehakt sein, damit keine Höhenunterschiede entstehen. Bitte nach dem Einhängen die Elemente kräftig nach unten drücken.





Montagezustand nicht ohne Demontage verändern

ACHTUNG: Solange die einzelnen Elemente miteinander verbunden sind, darf die Polstergruppe nicht verschoben werden!

1.6 Komfortbett mit Stauraum ohne Armlehnen



1.7 Komfortbett mit Stauraum mit Armlehnen links und rechts



1.8 Motorischer Longchair



1.9 Aufklopfen / Ausrichten der Polster



Polsterbezüge regelmäßig aufklopfen



Polsterbezüge regelmäßig glätten

Polstermöbel können sich durch den Transport verformen. Richten und klopfen Sie bitte die entstandenen Verschiebungen bei den Polstern und Kissen kräftig aus.
Durch das regelmäßige Aufklopfen der Polster erhalten Sie die besonderen Eigenschaften wie Optik, Weichheit, Elastizität und Anschmiegsamkeit über einen längeren Zeitraum.

2. Allgemeine Hinweise zur Benutzung

Die Stabilität Ihres Möbelstücks wird durch das Holz- bzw. Metallgestell gewährleistet, das so entworfen wurde, dass es den Belastungen der bestimmungsgemäßen Verwendung standhält.

- Achten Sie darauf, dass niemand auf dem Möbelstück herumspringt.

- Lassen Sie sich nicht in das Möbelstück hineinfallen.
- Setzen Sie sich nicht auf Rücken- bzw. Armlehnen oder sonstige Funktionsteile.

- Ziehen oder schieben Sie das Möbelstück nicht, ern heben es zum Versetzen an.

Achten Sie beim Aufstellen, Transport oder Umsetzen des Möbelstücks darauf, dass die Füße bzw. Rollen nicht schräg belastet werden und gerade stehen, da sie sich sonst verbiegen oder abbrechen können.
Bei Polsterteilen mit einer Schlaffunktion ist es wichtig, durch gutes Auslüften der Liegepolster dazu beizutragen, dass eine Schimmelbildung vermieden wird. Bitte beachten Sie auch, dass Liegefunktionen nicht als täglicher Bettersatz anzusehen sind.

2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung
Bei dem von Ihnen erworbenen Polstermöbel handelt es sich um ein Sitz-/Liegemöbel für den allgemeinen privaten Wohnbereich. Es ist nicht geeignet für den Nass- oder Außenbereich.

1.1.1 Vorhersehbare Fehlanwendung
Für Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung oder Missachtung dieser Betriebsanleitung trägt der Benutzer die alleinige Verantwortung. Der Hersteller lehnt jegliche Haftung dafür ab.

1.1.2 Veränderungen durch den Benutzer
Alle sicherheitsrelevanten Veränderungen, insbesondere die Missachtung der Montageanleitung, sind nicht erlaubt und führen zum Verlust des Gewährleistungsanspruches.
ACHTUNG: Insbesondere das elektromagnetische Verhalten kann durch vom Benutzer veranlasste Veränderungen stark beeinträchtigt werden.

1.1.3 Ersatz- und Verschleißteile
Es dürfen nur Originalteile oder vom Hersteller freigegebene Teile verwendet werden. Die Verwendung von Ersatz- oder Verschleißteilen von Drittanbietern kann zu Gefahren führen, ferner erlischt der Gewährleistungsanspruch. Der Hersteller übernimmt dafür keinerlei Haftung.

1.2 Gefahren im Umgang mit Ihrem Polstermöbel
Voraussetzung für den sicherheitsgerechten Umgang und den störungsfreien Betrieb dieses Polstermöbels ist die Einhaltung der Hinweise dieser Betriebsanleitung. Behalten Sie diese daher immer griffbereit.

1.3 Verpflichtung des Benutzers
Der Benutzer verpflichtet sich, dafür zu sorgen, daß die Hinweise in dieser Betriebsanleitung beachtet werden.
ACHTUNG: Es dürfen sich keine dritten Personen, Körperteile, Tiere oder Gegenstände im Funktionsbereich (Gefahrenbereich) des Polstermöbels befinden. Dies ist vor der Bedienung zu prüfen.

1.4 Symbole und Hinweise an den Polstermöbeln oder der Verpackung
Beachten Sie unbedingt alle Hinweise an und in der Verpackung des Polstermöbels genau, um evtl. Schäden zu vermeiden. Wichtige Informationen zu Ihrem Polstermöbel finden Sie im Infokuvert. Dies befindet sich in der Verpackung unmittelbar auf dem Sitz des Möbels. Halten Sie diese Unterlagen stets griffbereit.

1.5 Reinigung und Pflege
Achtung: Vor der Reinigung und Pflege des Polstermöbels unterbrechen Sie unbedingt die Stromzufuhr! Zur Unterhaltspflege beachten Sie bitte die Angaben in unserem Produkt-Pass im Infokuvert.



Betriebsanleitung beachten

3. Bedienung von Funktionen

Alle Funktionsteile benötigen einen gewissen Spielraum. Beachten Sie daher, dass je nach Bezugsart und -dicke fertigungstechnische Zwischenräume enstehen können und leichte Maßveränderungen unumgänglich sind.
Achtung: Funktionsbedingt dürfen Wellen / Falten vorhanden sein oder im Gebrauch entstehen (z.B. Knickrücken).
Überprüfen Sie von Zeit zu Zeit die zugänglichen Gelenke der Beschläge auf Ihre Sauberkeit. Eine grobe Reinigung der Gelenke ist zu empfehlen. Da ein Funktionsmöbel regelmäßigen Bewegungsabläufen ausgesetzt ist, kann unter dem Möbel Metallabrieb enstehen. Bitte entfernen Sie diesen regelmäßig durch Saugen bzw. Wischen.

3.1 Kopfteilfunktion





3.2 Armlehnenfunktion



3.3 Komfortbett mit Stauraum







3.4 Longchair mit motorischer Relaxfunktion



4. Modellbedingte Eigenschaften

Gebrauchsbedingte Sitzhärteunterschiede

Ihre Polstergarnitur macht im Laufe der Zeit eine Entwicklung mit, welche als Einfedern bezeichnet wird. Die gesamte Polsterung passt sich Ihrem Körpergewicht an und verändert sich dadurch.
Deshalb sollte jede Garnitur gleichmäßig genutzt werden, damit die Sitzhärte nicht lediglich einseitig nachlässt. Ist eine Garnitur erst eingefedert, verändert sich die Polsterung so gut wie nicht mehr.

Konstruktionsbedingte Sitzhärteunterschiede

Bei Rundecken, Verwandlungssofas etc. ist durch die konstruktionsbedingten unterschiedlichen Aufbauten nicht immer eine gleichmäßige Sitzhärte gewährleistet.

Natürliche und konstruktionsbedingte Wellenbildung



Legerer Polsteraufbau neigt zur Wellenbildung

Bei allen Stoffen und Ledern ist festzuhalten, dass eine gewisse Wellenbildung, bedingt durch die Dehnbarkeit der Bezüge, bereits bei der Produktion bzw. bei der Nutzung nicht ausgeschlossen ist und als warentypisch bezeichnet wird.

POLSTERUNG „Straff“

Polsteraufbau, bei dem durch konstruktive Maßnahmen (vorgespannte Polsterung) die Wellenbildung der Bezüge weitgehend vermieden wird. Konstruktions- oder modellbedingte Züge, z.B. an Rundungen, Raffungen sind design- oder konstruktionsbedingt

5. Entsorgung

Da wir uns der Umwelt verpflichtet fühlen, bitten wir Sie, Ihr Möbelstück nach Ablauf der Nutzung einer fachgerechten Entsorgung zuzuführen! Sondermüll (z.B. Akkus, Bedienteile, Elektronikteile) führen Sie bitte den vorgesehenen Sammelsystemen
zu (Hierzu erkundigen Sie sich bitte bei den kommunalen Ämtern).
Auch das bei der Anlieferung verwendete Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar.
Entsorgen Sie die Materialien sortenrein getrennt in den vorgesehenen Sammelsystemen.

6 Fussmontageplan für Armlehne A oder D

FOB_FU_0208
Armlehnenvariante A + D

DE Fuß / Position
EN Foot / Position
NL Poot / Positie
IT Piedi / Posizione
RU Ноги / Позиция
FR Pied / Position
ES Pie / Posición
TR Ayak / Pozisyon



A Höhe 10+12 cm	B Höhe 10+12 cm	C Höhe 10+12 cm	D	E	F	**Modellnummer** 1002 + 1003
						Stand 23.09.2013
Metall	Holz	Stützfuß				**Revision** 00
Kundenseitig	Kundenseitig	Kundenseitig				**Verfasser** PKR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Seite 1 - 3

6 Fussmontageplan für Armlehne A oder D



6 Fussmontageplan für Armlehne A oder D

FOB_FU_0208
Armlehnenvariante A + D

DE Fuß / Position
EN Foot / Position
NL Poot / Positie
IT Piedi / Posizione
RU Ноги / Позиция
FR Pied / Position
ES Pie / Posición
TR Ayak / Pozisyon

Fuß A oder B



Spitzeckteil groß

Fuß A oder B



Hocker

Fuß A oder B



Hockerbank

Fuß A oder B



Armlehne A oder D

= A Nr. 001 = 12 cm, Nr. 003 = 10 cm
= B Nr. 148 = 12 cm, Nr. 020 = 10 cm
= Stützfuß Kunststoff 10 cm + 12 cm

A Höhe 10+12 cm	B Höhe 10+12 cm	D Höhe 10+12 cm	D	E	F	**Modellnummer** 1002 + 1003
						Stand 23.09.2013
Metall	**Holz**	**Stützfuß**				**Revision** 00
Kundenseitig	Kundenseitig	Kundenseitig				**Verfasser** PKR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Seite 3 - 3

6 Fussmontageplan für Armlehne B

FOB_FU_0208
Armlehnenvariante B

DE Fuß / Position
EN Foot / Position
NL Poot / Positie
IT Piedi / Posizione
RU Ноги / Позиция
FR Pied / Position
ES Pie / Posición
TR Ayak / Pozisyon

Fuß C  1-Sitzer mit Armlehne links/rechts	**Fuß C**  1-Sitzer mit 2 Armlehnen
 2-Sitzer ohne Armlehnen	**Fuß C**  2-Sitzer mit Armlehne links/rechts
Fuß C  2-Sitzer mit 2 Armlehnen	 2,5-Sitzer ohne Armlehnen/Komfortbett m. Staur.
Fuß C  2,5-Sitzer mit Aml. li./re/Komfortbett m. Stauraum	**Fuß C**  2,5-Sitzer mit 2 Armlehnen

A Höhe 10+12 cm	B Höhe 10+12 cm	C Höhe 2,5 cm	D Höhe 10+12 cm	E	F	**Modellnummer** 1002 + 1003
						Stand 23.09.2013
Metall	Holz	Metall+Holz	Stützfuß			**Revision** 00
Kundenseitig	Kundenseitig	Werkseitig	Kundenseitig			**Verfasser** PKR



Seite 1 - 3

6 Fussmontageplan für Armlehne B



6 Fussmontageplan für Armlehne B

FOB_FU_0208
Armlehnenvariante B

DE Fuß / Position
EN Foot / Position
NL Poot / Positie
IT Piedi / Posizione
RU Ноги / Позиция
FR Pied / Position
ES Pie / Posición
TR Ayak / Pozisyon

Fuß A oder B



Spitzeckteil groß

Fuß A oder B



Hocker

Fuß A oder B



Hockerbank

Fuß C



Armlehne B

= A Nr. 001 = 12 cm, Nr. 003 = 10 cm
= B Nr. 148 = 12 cm, Nr. 020 = 10 cm
= C Nr. 074 L/R = Holz, Nr. 073 L/R = Metall
= Stützfuß Kunststoff 10 cm + 12 cm

A Höhe 10+12 cm	B Höhe 10+12 cm	D Höhe 2,5 cm	D Höhe 10+12 cm	E	F	**Modellnummer** 1002 + 1003
						Stand 23.09.2013
Metall	Holz	Metall+Holz	Stützfuß			**Revision** 00
Kundenseitig	Kundenseitig	Werkseitig	Kundenseitig			**Verfasser** PKR





Seite 3 - 3

6 Fussmontageplan für Armlehne C

FOB_FU_0208
Armlehnenvariante C

DE Fuß / Position
EN Foot / Position
NL Poot / Positie
IT Piedi / Posizione
RU Ноги / Позиция
FR Pied / Position
ES Pie / Posición
TR Ayak / Pozisyon



A Höhe 10+12 cm	B Höhe 10+12 cm	C Höhe 2,5 cm	D Höhe 10+12 cm	E	F	**Modellnummer** 1002 + 1003
						Stand 23.09.2013
Metall	Holz	Metall+Holz	Stützfuß			**Revision** 00
Kundenseitig	Kundenseitig	Werkseitig	Kundenseitig			**Verfasser** PKR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Seite 1 - 3

6 Fussmontageplan für Armlehne C



6 Fussmontageplan für Armlehne C

FOB_FU_0208
Armlehnenvariante C

DE Fuß / Position
EN Foot / Position
NL Poot / Positie
IT Piedi / Posizione
RU Ноги / Позиция
FR Pied / Position
ES Pie / Posición
TR Ayak / Pozisyon

Fuß A oder B



Spitzeckteil groß

Fuß A oder B



Hocker

Fuß A oder B



Hockerbank

Fuß C



Armlehne C

= A Nr. 001 = 12 cm, Nr. 003 = 10 cm
= B Nr. 148 = 12 cm, Nr. 020 = 10 cm
= C Nr. 028 = Holz, Nr. 008 = Metall
= Stützfuß Kunststoff 10 cm + 12 cm

A Höhe 10+12 cm	B Höhe 10+12 cm	D Höhe 2,5 cm	D Höhe 10+12 cm	E	F	**Modellnummer** 1002 + 1003
						Stand 23.09.2013
Metall	Holz	Metall+Holz	Stützfuß			**Revision** 00
Kundenseitig	Kundenseitig	Werkseitig	Kundenseitig			**Verfasser** PKR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Seite 3 - 3

Copyright 2012/2013 by
Musterring International
D - 33378 Rheda-Wiedenbrück
Printed in Germany

Bei nicht vorschriftsmäßiger und / oder nicht fachmännischer Montage wird bei Personen- und / oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen.

EU - Konformitätserklärung
für alle Elemente mit motorischen Verstellungen

Musterring International
Hauptstraße 134 - 140

33378 Rheda-Wiedenbrück
Deutschland

erklärt für das Programm:

MR 390, Typen mit motorischer Verstellung

die Einhaltung und Entsprechung der EG-Richtlinien:

EG Maschinenrichtlinie	**2006/42/EU**
EG EMV-Richtlinie	**2014/30/EU**
EG Niederspannungsrichtlinie	**2014/35/EU**
EG RoHS-Richtlinie	**2015/863/EU**
andere angewendete Normen	**Harmonisierte Norm EN ISO 12100:2010 -** Risikobeurteilung
	EN 55014-1:2006+A1:2009 + A2:2011 - Emission
	EN 55014-2:1997+A1:2001 + A2:2008 - Störfestigkeit, Kat.2
	EN 61000-3-2:2014 - Stromoberwellen
	EN 61000-3-3:2013 - Flicker
	EN 60335-1:2012 + A11:2014 - Sicherheit elektr. Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke
	EN 62233:2008 - Verfahren zur Messung der elektromagnetischen Felder von Haushaltsgeräten und ähnlichen Elektrogeräten im Hinblick auf die Sicherheit von Personen in elektromagnetischen Feldern.

Dokumentationsbevollmächtigter: Alexander Höner
Hauptstraße 134 - 140
33378 Rheda-Wiedenbrück

Hiermit wird bestätigt, dass das oben genannte Produkt den genannten EG-Richtlinien entspricht.

Rheda-Wiedenbrück, 31.08.2020

Alexander Höner, Geschäftsleitung Musterring International

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.